


最初にお読みください

基本操作

応用操作



## AVセレクター **署 JX-D300**



お買い上げいただき、ありがとうございます。


#### △ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4、5ページ「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 主な特長

- ① D映像端子(D4対応)4入力、S映像信号→コンポーネント信号変換回路を搭載し、さまざまなAV 機器を集中管理(☞22ページ)。
  - (コンポーネント端子がY/Cb/CrやY/Pb/Prの3ピンの端子しかない機器との接続は、別売りの3ピン-D端子の変換コードで接続してください。)
- ② ホームシアターに適した4入力2出力、モニター1出力(127、9、20ページ)。
- ③ ダビング中の別ソースモニターが可能なダビングロック機能搭載(☞ 18、23ページ)。
- ④ 信号の劣化が少ない、高画質な信号伝送(コンポーネント信号の映像周波数帯域は30MHz対応)。
- ⑤ 入力機器から出力されるS映像信号の有/無と連動して電源ON/OFFが可能なLINK機能搭載(☞24ページ)。



# 最初にお読みください

# もくじ

最初にお読みください

安全上のご注意4
本書の見かたと梱包品のご確認
システム構成例 <b>7</b>
各部の名称
本体前面8
本体背面9
リモコン10
リモコンの使いかた <b>11</b>

接続する/映像を見る

ダビングする

シアターシステムを構成する

知っていると便利

知っていると便利
D映像入出力端子について
S映像入出力端子について
S映像信号→コンポーネント信号変換について
DUBBING LOCKボタンについて
UNK機能について

その他

# 安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

#### **絵表示について**

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を 未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



△ 記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指を挟まれないよう注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## ⚠警告



● 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売 店に修理をご依頼ください。



- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■ 雷が鳴りだしたら、電源プラグにはふれないでください。 感電の原因となります。



■ この機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードがJX-D300の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります(コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります)。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。火災・ 感電の原因となります。
- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。
- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。







- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。 火災・感電の原因となります。
- 屋外や風呂場、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## 



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- この機器の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



- 指定以外の乾電池は使用しないでください。 また種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 乾電池のプラス⊕とマイナス○の向きを表示通り正しく入れてください。間違えると乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 乾電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 もし液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。 また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続 コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 本書の見かたと梱包品のご確認

#### ●本書の見かた●

本書では、はじめて使うかたでも簡単に接続・操作方法が覚えられ、さまざまなAV機器がお使いになれるよう、 ビデオデッキなどを使った基本操作手順から、ホームシアターの構成など応用的な操作手順を説明しています。 また、内容を読みやすくするために次のようなマーク、記号を使用しています。



操作や手順に関する注意事項が書かれて います。



操作や機能などの付加的な情報が書かれ ています。



接続に関する注意事項が書かれています。




接続に関する付加的な情報が書かれています。


#### ●梱包品のご確認●

AVセレクターJX-D300の箱には、以下のものが同梱されています。

#### 本体 (JX-D300)



#### リモコン (RM-AD300)



#### 単3乾電池2本


(動作確認用)



#### 保証書




#### 取扱説明書(本書)




# システム構成例

AVセレクターで広がるAVワールド



# 各部の名称



- | 1 | 電源(か/ STANDBY/ON) ボタン JX-D300の電源をON/OFF(スタンバイ)します。
- 2 電源(め/I STANDBY/ON)ランプ JX-D300の電源が「ON」のとき、緑色に点灯します。 JX-D300の電源が「OFF(スタンバイ)」のとき、赤色に点灯 します。



スタンバイ状態から再度、電源を「ON」にすると、電源 を「OFF(スタンバイ)」にする前と同じ設定で使うこ とができます。

- 3 リモコン受光部
  - 付属リモコンの信号を受信します。
- 4 SOURCE SELECT ボタン(13, 15, 17, 19, 21ページ) 入力機器を選びます。
- | 5 | SOURCE SELLECTランプ (128 13、15、17、19、21ページ) SOURCE SELECTで選ばれた入力のランプが赤色に 点灯します。

#### 6 DUBBING LOCK (MONITOR SELECT) ボタン、 **ランプ(19、21、23**ページ)

出力端子へ出力する系統を固定し、ダビング中の誤操作を 防ぎたいときに押します。

「ONIのとき、ランプが赤色に点灯します。

●この状態で入力機器を選ぶと、出力端子でダビング中の 映像はそのままに、モニター出力端子からの映像だけが 切換わります。


#### | 7 | LINKボタン、ランプ(図 **24**ページ)

入力機器からの出力S信号を受けて、その映像信号の有/無に JX-D300の電源のON/OFF(スタンバイ)を連動させること ができます。

「ON」のとき、ランプが赤色に点灯します。



● 入力機器にS映像出力がないとご利用になれま せん。



#### |1|入力端子(①、②、③、④)

入力機器を、最大4系統まで接続することができます。 S映像(S1/S2対応)、D映像(D4)、音声入力端子 DVDプレーヤー、デジタルチューナーなどのコンポーネ ント出力端子も接続できます。



- eeee コンポーネント端子がY/Cb/CrやY/Pb/Prの 3ピンの端子を持つ機器との接続は、3ピンーD 端子変換コードを使用します。
  - D映像(D4)端子に入力された映像信号は、モニター 出力端子のD映像(D4)端子にのみ出力されます。 S映像端子からは出力されません(S映像信号に は変換されません)。

#### |2|出力端子(♠、❷)

出力機器を、最大2系統まで接続することができます。 S映像(S1/S2対応)、音声出力端子

AV機器のS映像、音声入力端子と接続します。

#### |3|モニター出力端子

テレビやモニターを接続します。

S映像(S1/S2対応)、D映像(D4)、音声出力端子 コンポーネント入力、またはS映像入力端子付きのテレ ビやモニターと接続します。



- コンポーネント端子がY/Cb/CrやY/Pb/Prの 3ピンの端子を持つ機器との接続は、3ピンーD 端子変換コードを使用します。
- 選んでいる機器の映像信号がS映像入力端子から のみ入力されているときでも、モニター出力端子 のD映像(D4)端子から映像信号が出力されます (S映像信号→コンポーネント信号変換)。

#### モニター出力端子を使用するときは

モニター出力端子から出力される映像信号の種類は、 下表のようになります。


		入	入力される映像信号			
		S映像信号 のみ	D映像信号 のみ	D映像信号と S映像信号		
出力される信号	S映像信号	0	×	0		
出力端子から	D映像信号	*	0	0		

○:出力されます

×:出力されません

\*S映像信号から変換されたD映像信号が出力されます (S映像信号→コンポーネント信号変換)。

# 各部の名称(つづき)



- 1 **電源 (POWER) ボタン** JX-D300の電源をON/OFF(スタンバイ)します。
- 2 SOURCE SELECT ボタン(13、15、17、19、21ページ) 入力機器を選びます。
- 3 LINKボタン(10 24 ページ) 入力機器からの出力S信号を受けて、その映像信号の有/無に JX-D300の電源のON/OFF(スタンバイ)を連動させること ができます。
- 4 DUBBING LOCK (MONITOR SELECT) ボタン (IS 19、21、23ページ)

出力端子へ出力する系統を固定し、ダビング中の誤操作を防ぎたいときに押します。


● この状態で入力機器を選ぶと、出力端子でダビング中の 映像はそのままに、モニター出力端子からの映像だけが 切換わります。


# リモコンの使いかた

#### 乾電池を入れる


つまみを押しながらフタを開ける







フタを閉める




で注意

乾電池を使用 するときは 乾電池の誤った使いかたをしますと液漏れや破裂の危険があります。次の点にご注意ください。

- 1. 乾電池の⊕と⊝の向きを表示通り正しく入れてください。
- 2. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投げ入れたりしないでください。
- 3. 種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
  - ※付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。

#### リモコンの操作範囲




# 再生映像を見る

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

S-VHSビデオデッキやDVDレコーダーなどの映像再生機器をJX-D300の入力端子①に接続し、 再生映像を見てみましょう。

●接続は一例を示したものです。各機器の接続および操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。







- 映像再生機器やテレビにD映像入力/出力端子があるときは、D映像端子をつないでください。よりきれいな映像をお楽しみいただけます(S映像端子とD映像(D4)端子の両方をつなぐ必要はありません)。
- S映像入力端子とD映像(D4)入力端子の両方が接続されている場合、それぞれの信号がモニター出力端子のS映像端子とD映像(D4)端子から出力されます(☞9ページ「モニター出力端子を使用するときは」)。
- 入力端子①、②から入力された信号は、それぞれ次のように出力端子①、②に出力されます。
  - ・入力端子①に入力された信号は出力端子②に出力されます。
  - ・入力端子②に入力された信号は出力端子●に出力されます。



- S-VHSビデオデッキやDVDレコーダーなど、 映像再生機器が録画にも使用できる場合は、 録画機器として使用できるようにJX-D300 の出力端子と接続してお使いください。
- 選んでいる映像再生機器の映像信号がS映像 入力端子からのみ入力されているときでも、 モニター出力端子のD映像(D4)端子から映像 信号が出力されます(S映像信号→コンポーネ ント信号変換)。
- 入力端子③、④には映像再生専用の機器を接続してください。入力端子③、④から入力された信号は、出力端子●、②の両方に出力されます。機器からの出力信号が再び同じ機器に入力されることを防ぐため、録画/再生機器は入力端子①、②に接続してください。







#### 「POWER」(本体の場合は JX-D300の電源を入れる

◆本体のめ/ISTANDBY/ONランプが緑色に点灯 します。



#### SOURCE SELECTの「1」を押し、 見たい映像再生機器を選ぶ

● 本体のSOURCE SELECT1のランプが赤色に 点灯します。





すでにSOURCE SELECT1のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す 必要はありません。

#### 3 テレビの電源を入れ、入力を切換 える

● モニター出力端子と接続した入力を選びます。

映像再生機器の電源を入れ、ディス クやテープを再生する

映像再生機器






- 他の機器の再生映像を見るには、その機器が接続された番号の SOURCE SELECTに切換えてください。
- LINK機能を使って、接続した機器から出力される映像信号の 有/無により、JX-D300の電源ON/OFFを連動させることが できます(☞24ページ)。

# D端子またはコンポーネント端子付き機器の映像を見る (コンポーネント接続)

#### すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

DVDプレーヤーなどを入力端子④と接続し、D端子またはコンポーネント端子付テレビをモニター 出力端子に接続します。

●接続は一例を示したものです。各機器の接続および操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。






- コンポーネントビデオコードで接続する場合でも、 S映像コードと音声コードをあわせて接続してください。 S映像コードを接続しないと、LINK機能(☞24ページ) が使用できません。また、音声コードを接続しないと音声 が出力しません。
- D映像(D4)入力端子からの映像信号は、モニター出力端子のD映像(D4)出力端子からのみ出力されます。S映像端子からは出力されません(☞9ページ「モニター出力端子を使用するときは」)。
- 選んでいる映像再生機器の映像信号がS映像入力端子からのみ入力されているときでも、モニター出力端子のD映像(D4)端子から映像信号が出力されます(S映像信号→コンポーネント信号変換)。




- DVDプレーヤーなどとテレビのD映像端子を コンポーネント接続すると、映像信号にした がって画面サイズが自動的に切換わります。 D端子と映像ピンの変換コードで接続する 場合は、テレビ側で切換えてください。
- JX-D300のD映像(D4)端子では、ハイビジョン (1125i)・プログレッシブ(750p、525p)・従来 の信号(525i)が扱えます。



#### • JX-D300の電源を入れてください。





#### SOURCE SELECTの「4」を押 し、DVDプレーヤーを選ぶ

● 本体のSOURCE SELECT4のランプが赤色に 点灯します。






eeee ● すでにSOURCE SELECT 4のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す必 要はありません。

#### テレビの電源を入れ、入力を切換 える

● コンポーネント入力に切換えます。



DVDプレーヤーの映像を再生する


● テレビ画面にDVDプレーヤーの映像が出ます。



# ダビングする(マルチダビング)

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 2台の録画/再生機器を入力端子①、②と出力端子●、②に接続し、相互にダビングできるようにして

●接続は一例を示したものです。各機器の接続および操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。






みましょう。

- 録画機器やテレビにD映像入力/出力端子があるときは、D映像端子をつないでください。よりきれいな映像をお楽しみいただけます(ダビングする場合、再生側の機器は、かならずS映像端子を接続してください)。
- S映像入力端子とD映像(D4)入力端子の両方が接続されている場合、それぞれの信号がモニター出力端子のS映像端子とD映像(D4)端子から出力されます(☞9ページ「モニター出力端子を使用するときは」)。
- 入力端子①、②から入力された信号は、それぞれ次のように出力端子●、②に出力されます。
  - ・入力端子①に入力された信号は出力端子②に出力されます。
  - ・入力端子②に入力された信号は出力端子●に出力されます。



- JX-D300の電源を入れてください。
- テレビの電源を入れて、JX-D300のモニター出力端子と接続した入力を選びます。
- 録画/再生機器の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。







● 録画中はSOURCE SELECTを切換えないでください。

#### ●機器2で録画する場合

#### **1** SOURCE SELECTの「1」を押し、 再生側の機器 1を選ぶ

◆本体のSOURCE SELECT1のランプが赤色に点灯 します。





→ すでにJX-D300のSOURCE SELECT 1 のランプが点灯しているときは、ボタンを 押す必要はありません。

### **2** 映像を再生する

機器1



3 機器2側で録画を開始する

#### 機器2



#### で注意

- ダビングするときは、録画機器の入力切換えスイッチなどを必ず外部入力モード(AUXなど)にしてください。
- ●録画するときは、録画用ビデオを「S入力」にしてください。

#### で注意

- ビデオやDVDのソフトによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなソフトをビデオデッキでダビングすると、コピー ガードシステムにより正常にダビングできません。
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。


# ダビングしながら他の映像を見る(ダビングロック)

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

映像再生機器を入力端子①に接続し、録画機器を出力端子❷に接続します。

つぎにデジタルチューナーを入力端子④に接続し、ダビングしながらデジタルチューナーの映像を見てみましょう。

●接続は一例を示したものです。各機器の接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧ください。






- 映像再生機器やテレビにD映像入力/出力端子があるときは、D映像端子をつないでください。よりきれいな映像をお楽しみいただけます(ダビングする場合、再生側の機器は、かならずS映像端子を接続してください)。
- S映像入力端子とD映像(D4)入力端子の両方が接続されている場合、それぞれの信号がモニター出力端子のS映像端子とD映像(D4)端子から出力されます(☞9ページ「モニター出力端子を使用するときは」)。
- ◆ 入力端子①、②から入力された信号は、それぞれ次のよう に出力端子①、②に出力されます。
  - ・入力端子①に入力された信号は出力端子②に出力されます。
  - ・ 入力端子②に入力された信号は出力端子●に出力されます。




- S-VHSビデオデッキやDVDレコーダーなど、 映像再生機器を録画にも使用できる場合は、 録画機器としても使用出来るようにJX-D300 の出力端子❶と接続してお使いください。
- 入力端子③、④には映像再生専用の機器を接続してください。入力端子③、④から入力された信号は、出力端子●、②の両方に出力されます。機器からの出力信号が再び同じ機器に入力されることを防ぐため、録画/再生機器は入力端子①、②に接続してください。



- JX-D300の電源を入れてください。
- テレビの電源を入れて、JX-D300のモニター出力端子と接続した入力を選びます。
- ●映像再生機器と録画機器の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。





#### ダビングロックモードを解除するときは、、、

● もう一度DUBBING LOCKを押してください。



ダビングロックモード中に、SOURCE SELECTを切換えると、 ダビング中の映像はそのままに、モニター出力端子に接続され たテレビの映像のみを切換えることができます。

# 1 SOURCE SELECTの「1」を押し、映像再生機器を選ぶ

本体のSOUCE SELECT1のランプが赤色に点灯 します。





すでにSOURCE SELECT1のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す 必要はありません。

#### 2 映像を再生する

● テレビ画面に映像再生機器の映像が出ます。





3 録画機器側で録画を開始する



4

#### 「DUBBING LOCK」を押し、 ダビングロックモードにする

● 本体のDUBBING LOCK (MONITOR SELECT)の ランプが赤色に点灯します。

> DUBBING LOCK (MONITOR SELECT)



5

#### SOURCE SELECTの「4」を押し、 デジタルチューナーの映像を見る

- SOURCE SELECTの1と4のランプが赤色に 点灯します。
- テレビ画面にデジタルチューナーの映像が出ます。






#### で注意

● DUBBING LOCKボタンを押すと、POWER(本体の場合は心/I STANDBY/ON)およびLINKのボタン操作は無効になります。

## ホームシアター

**すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください**。 シアターシステムでDVDソフトを楽しみながら、映像再生機器の映像/音声をダビングして みましょう。

●接続は一例を示したものです。各機器の接続および操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。







● AVアンプでマルチチャンネルサラウンド音声を楽しむ場合は、映像再生機器の音声出力端子をAVアンプと直接接続してください。



- JX-D300の電源を入れてください。
- 使用する機器の電源を入れて、入力を切換えるなどの準備をしておきます。







 ダビング中であっても「DUBBING LOCK」を押すことにより、 ダビング中の映像はそのままに、SOURCE SELECTで選ばれ た他の映像を見ることができます。

# I SOURCE SELECTの「1」を押し、 S-VHSビデオデッキ1を選ぶ

● 本体のSOURCE SELECT1のランプが赤色に点灯 します。



● すでにSOURCE SELECT1のランプ が点灯しているときは、ボタンを押す 必要はありません。

2 S-VHSビデオデッキ1を再生し、 S-VHSビデオデッキ2側で録画を 開始する

S-VHSビデオデッキ1 S-VHSビデオデッキ2





プロUBBING LOCK」を押し、
ダビングロックモードにする

◆本体のDUBBING LOCK (MONITOR SELECT)の ランプが赤色に点灯します。

DUBBING LOCK ( MONITOR SELECT )



4

SOURCE SELECTの「3」を押し、 スクリーンでDVDプレーヤーの映 像を見る

◆本体のSOURCE SELECTの1と3のランプが 赤色に点灯します。DVDプレーヤー



#### ご注意

- ビデオやDVDのソフトによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなソフトをビデオデッキでダビングすると、コピー ガードシステムにより正常にダビングできません。
- あなたがビデオテープなどに録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- DUBBING LOCKボタンを押すと、POWER(本体の場合は心/I STANDBY/ON)およびLINKのボタン操作は無効になります。

# 知っていると便利

#### D映像入出力端子について

- D映像入出力端子は、映像信号のY/Cb(Pb)/Cr(Pr)(輝度信号/青色差信号/赤色差信号)をそれぞれ独立して受け渡すコンポーネント信号の端子です。
- JX-D300のD映像(D4)端子では、ハイビジョン(1125i)・ プログレッシブ(750p、525p)・従来の信号(525i)が扱え ます。
- D映像端子付きのテレビや映像再生機器に接続し、色の キレがよく、ちらつきのない画質で再生できます。

#### S映像入出力端子について

- S映像入出力端子は、映像信号のY/C(輝度信号/色信号) をそれぞれ独立して受け渡すS映像信号の端子です。
- S映像端子付き録画/再生機器の録画/再生時に接続し、 映像信号のロスをおさえ、通常のコンポジット映像端子 より、きれいな録画/再生ができます。

#### S映像信号→コンポーネント信号変換について

● JX-D300は、S映像入力端子に入力したS映像信号を、D映像(D4)出力端子へコンポーネント信号として出力する変換回路を内蔵しています。


D映像端子のない映像再生機器からD映像端子付きの テレビへ映像を出力するときに便利です。

● S映像信号から変換されたコンポーネント信号はD1 (525i)映像信号となります。

#### で注意

- S映像入力端子とD映像(D4)入力端子の両方が接続されている場合、それぞれの信号がモニター出力端子のS映像端子とD映像(D4)端子から出力されます(☞9ページ「モニター出力端子を使用するときは」)。
- コンポーネント信号に変換された映像の画質は元のS映像 信号のものと同等です。

信号変換によって画質向上するものではありません。



#### DUBBING LOCKボタンについて

#### ● DUBBING LOCKボタン


誤操作を防ぐためのダビングロック機能と、録画しながら他の映像を見るためのモニターセレクト機能として使用できます。

#### - ダビングロック機能 -

録画用ビデオデッキなどが動作中のとき、「DUBBING LOCK | ボタンを押すと、「POWER | (本体の場合は

**め/I** STANDBY/ON)ボタンと「LINK」ボタンの操作を無効に します。

また、誤って「SOURCE SELECT」ボタンを押しても、出力端子から出力される信号は変わらず、そのまま録画が行われます。





#### - モニターセレクト機能 -

「録画しながら他の映像を見る」ときなどに使います。録画中に「DUBBING LOCK」ボタンを押しダビングロックモードにすると、「SOURCE SELECT」ボタンでテレビに映る映像を切換えることができます。

(下の例では、SOURCE SELECT1と3のランプが赤色に 点灯します。)

#### ● ダビングロックボタンを使った モニターセレクト機能の流れ





# 知っていると便利(つづき)

#### LINK機能について

LINK機能を使うと、入力機器から出力される映像信号の 有/無に対して、JX-D300の電源ON/OFFを連動(リンク) させることができます。

よくお使いになる機器にこの機能を設定しておくと、 JX-D300の電源をON/OFFする手間が省けます。

#### - 設定のしかた -

JX-D300の電源のON/OFFを連動させたい機器を SOURCE SELECTで選び、「LINK」ボタンを押します (LINKランプが赤色に点灯します)。

#### - LINK機能を使うと -

LINK機能を設定した機器から映像信号が出力されているときは、JX-D300の電源も自動的にONになります。また、その機器が映像信号の出力を停止すると、JX-D300の電源も自動的にOFFになります。

● LINK機能を切りたいときは、もう一度「LINK」ボタンを 押します(LINKランプが消灯します)。

#### で注意


- LINK機能を使用したい機器は、必ずS映像端子も使って JX-D300と接続してください。D映像端子のみで接続してい る場合は、LINK機能は使用できません。
- LINK機能を設定していない機器を使用したいときは、あらか じめ「LINK」ボタンを押して、LINK機能を切ってから JX-D300の電源を入れてください。

もう一度LINK機能を使用するには、再設定を行ってください。

- DUBBING LOCK機能とLINK機能の両方がONのときに LINK機能を切りたい場合は、以下の手順で行ってください。
  - 「DUBBING LOCK」ボタンを押してDUBBING LOCK 機能を切る


DUBBING LOCK (MONITOR SELECT) ランプが消灯します。

2. 「LINK」ボタンを押してLINK機能を切る LINKランプが消灯します。



# その他

# ブロックダイヤグラム



# 故障かな?と思ったら

● JX-D300は、マイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 下記の項目を確認しても正しく動作しないときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み動作を確認してください。

	症状	原因	処 置	ページ
	電源が入らない	<ul><li>電源コードがコンセントから抜けていませんか?</li></ul>	• 電源コードをコンセントにしっかり と差し込んでください。	_
電源	電源がOFFできない	• DUBBING LOCK機能がONに なっていませんか?	• DUBBING LOCK機能をOFFにしてから、電源ボタンを押してOFFにしてください。	18, 19, 23
	電源が入ってもすぐOFFに なる	• LINK機能がONになっていませんか?	• LINK対象機器の電源を入れたあと、 LINKボタンを押してください。	24
再	見たい映像が見られない	• 入力端子に機器が正しく接続されていますか?	• もう一度確かめて、正しく接続してく ださい。	12、13、 14、15、
生		• モニター出力端子にテレビが正しく 接続されていますか?	• もう一度確かめて、正しく接続してく ださい。	12、13、 14、15、
	ダビングしたはずのテープ に映像が録画されていない	• 再生用または録画用機器が入/出力端子に正しく接続されていますか?また、SOURCE SELECTボタンが正しく選ばれていますか?	• もう一度確かめて正しく接続し、 SOURCE SELECTボタンを選んで ください。	16,17
		• DUBBING LOCK機能がONになっていませんか?	• DUBBING LOCK機能をOFFにしてからSOURCE SELECTボタンを選んでください。	18、19、 23
		• 録画用機器の入力切換スイッチが 「外部」になっていますか?	• 録画機器の入力切換スイッチを「外部」 にしてください。	17
録画		• 録画用機器側で、映像切換スイッチの「入力信号」が正しく設定されていますか?	• 録画機器の映像切換スイッチを正しく 合わせてください。	17
		• コピー禁止のソフトではありませんか?	<ul><li>ビデオやDVDのソフトによっては、 コピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなソフトをビデオデッキで ダビングすると、コピーガードシステム により正常にダビングできません。</li></ul>	17
	D端子で接続した機器から ダビングができない	• S端子も同時に接続していますか?	• D映像入力端子からの映像信号は S映像信号には変換されません。入力 端子のD4映像端子とS映像端子を同 時に接続してください。	14、15
	ダビングしたテープに音声 が録音されていない	• 音声入力端子は正しく接続されて いますか?	<ul><li>もう一度確かめて、正しく接続してくだ さい。</li></ul>	16、17

	症状	原因	処 置	ページ
	テレビに映像が映らない	• 見たい機器のSOURCE SELECT ボタンが正しく選ばれていますか?	<ul><li>もう一度確かめて、SOURCE SELECTボタンを選んでください。</li></ul>	12、13
		• モニター出力端子にテレビが正しく 接続されていますか?	• もう一度確かめて、正しく接続してく ださい。	12、13
見る		• テレビの入力切換は正しいですか?	• テレビの入力切換を確認してください。	12、13
9	コンポーネント端子付きテ レビに映像が映らない	• D端子付きのテレビの接続や設定 を間違えていませんか?	・もう一度、テレビの取扱説明書を見ながら設定とD端子の接続を確かめてください。 D端子が無いテレビの場合でも、Y/Cb/CrまたはY/Pb/Pr端子付きであれば、変換コードを使用して接続できます。	14
その	LINK機能が使えない	• S映像端子も同時に接続していますか?	• LINK機能を使うにはS映像端子の接続が必要です。 LINK機能を使いたい機器を接続するときはD4映像端子だけでなく、S映像端子も接続してください。	24
の他	リモコンで操作できない	<ul><li>リモコンの乾電池が消耗していませんか?</li></ul>	• リモコンの乾電池を2本とも新しい 乾電池に交換してください。	11
		<ul><li>・乾電池の極性(⊕と⊖)を間違え て入れていませんか?</li></ul>	• 正しく入れ直してください。	11

# ビクターサービス窓口案内

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

±R;	直府		_					I.I.
	名	窓	Ц	<u>名</u>	TEL	所	在	地
					北海	道		
		札	幌	S.C.	(011) 898-1180	札幌市厚別区原	厚別東五条	1-2-29
		旭		S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二剣		
北海	萝道	北		S.S.	(0157) 25-8557 (0154) 24-0797	北見市山下町4		
		釧帯		S.S. S.S.	(0155) 24-4493	釧路市松浦町3 帯広市東6条南		
		函		S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4	-	稜郭MFビル1F
					東	北		
青	*	青八		S.C. S.S.	(017) 723-2261 (0178) 44-4521	青森市桂木4-6 八戸市諏訪2-2		
🖻	森	弘		S.S.	(0178) 44-4521	弘前市高田1-		
Ш.	_	盛盛		S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田9		1
左	手	水	沢	S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台	通り3-12	
١	_	秋.		S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中国		
秋	田	大		S.S. S.S.	(0186) 43-0980 (0182) 32-8873	大館市美園町5 横手市赤坂字		
宮	城	仙		S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区方		ifft7-13
		山		S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-		μ], ΙΟ
Щ	形	酒	田	S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6		
福	島	郡		S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3		***
<u> </u>	_	しいれ	つき	S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷領	申台境町鶴	杏6-
					関東・甲	信越		
群	馬	前	橋	S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町		
L			_			日本ビクター	(株) 前橋	工場第二棟1F
栃					(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷		
茨	城	水	Н	5.0.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町		工場技術棟1F
		【出引	帳	理専門	]】のご相談窓口	日本ピノノ	(1/1/) /1/)	工物及附外
					(03) 5803-2888	浦安市当代島名	2-13-27	
Ŧ	葉				、補修用部品】のこ			
'	-	十 #			(043) 202-0263			‡生命千葉中央ビル
		柏油		S.C. S.S.	(04) 7175-4322 (047) 353-6189	柏市豊四季51   浦安市当代島2		
					] のご相談窓口		10-27	
					(03) 5803-2888	浦安市当代島2	2-13-27	
					、補修用部品】のこ			
_	_	本			(03) 5684-8254	文京区本郷3-1-		'一本郷ビル1F
果	京	練大			(03) 3993-7520 (03) 3727-9385	練馬区豊玉南 大田区北千束名		
					(0426) 46-6914	八王子市大和日		
					門】のご相談窓口			
		CSセ			(03) 3874-5231	台東区根岸5-4	4-3	
					引】のご相談窓口  (03)5803-2888	浦安市当代島名	12 27	
埼	玉				、補修用部品】ので	1100 111	-10-27	
	_	大			(048) 654-5241	さいたま市北口	区東大成町	2-658-1
					(048) 553-5105	行田市城西2-7	7-39ツイ:	ンハイツ石山B
		44400011		1.6.6	】のご相談窓口 (03) 5903 3999	(清空士)(小户)	1007	
					(U3) 58U3-2888  、補修用部品】の3		=-13-2/	
加工	川	横		S.C.			1] 1-3-1	
1147	1071	Ш	崎	S.C.	(044) 975-1879			(第2石原ビル)
		平井井		S.C.	(0463) 36-2160			
		柑模横		S.C. T.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500	相模原市古淵3		26
山	梨	甲		S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-		
		新		S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2		
新	澙	長	岡	S.S.	(0258) 24-8391	長岡市下下条2	2-1366-1	
		E	83	S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田	1062 1	
長	野	長松		S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4		
		14	-+*	2.3.			1	
					東	海		
±^-	pm	静		S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本田	-	中田ビル1階
静	岡	沼浜		S.S. S.S.	(055) 922-1557 (053) 421-3441	沼津市筒井町6		
		名古			(0568) 25-3235	浜松市北島町7 西春日井郡西		鴨田121-1
愛	知	<u>=</u>		S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-2		
		豊	橋	S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東岡	IJ 1 - 1 - 1	
岐	阜	岐		S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3		
Ξ	重	三	重	S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2		
Ī		津		S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方4	+QD-1Q	

-1	道府 具名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	陸		
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	可目1-3	
石	Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本四	可目65-1	7
福	井	福	井 S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3	3-211	
				 近	畿		
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町2	268	
				】のご相談窓口			
<u></u>	±17	大		(06) 6304-5731	大阪市淀川区日	3112-4-28	3
ᇔ	都	【お乳	頭かり修理 かり	、補修用部品】のこ	相談窓口		
		京		(075) 644-0247			EJ31-1
	都	福铁	□山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	J145-2	
北_	部						
				] のご相談窓口		71110 4 00	
奈	良	大		(06) 6304-5731		11112-4-28	3
				、補修用部品】のこ		0 10##	-12H 1E
		奈		(0742)35-0935  】のご相談窓口			× L / V I F
		大		(06) 6304-5731	大阪市流川区口		3
				、補修用部品】のご		۱, ۱۱۲ .ط-۲(	
	-	大		(06) 6304-5731		3/12-4-28	3
大	阪	堺		(072) 254-2881			
				門】のご相談窓口		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1, -,,, , , , ,
				(06) 6304-6715	大阪市淀川区田	3/11/2-4-28	3
∓⊓a	改山	和副	加 S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田4	130-8	
和司	хщ	田	辺 S.S	(0739) 22-9976	田辺市湊158	1-12	
		【出引		】のご相談窓口			
	庫	大		(06) 6304-5731		1112-4-28	3
中見	東部			、補修用部品】のこ		*	
_	=			(078) 252-0562		<b>送上通3-2-</b>	16
兵	庫					T 1 1 1	
西	部	鬼	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町	J11-1	
西		XE	路 S.S.	(0792) 34-3833 中	姫路市中地南田     <b>国</b>	J11-1	
	部			中	国		
岡	部山		山 S.C.	中 (086) 243-1566	<b>国</b> 岡山市西古松西	5町8-23	
岡	部	岡広	山 S.C. 島 S.C.	中	国 岡山市西古松西 広島市中区光南	5町8-23 第3-9-17	
岡	部山	岡広	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	国 岡山市西古松西 広島市中区光南	5町8-23 有3-9-17 J3-5-15	3
岡広	部山	広福	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町	5町8-23 93-9-17 13-5-15 20町5-28	3
岡 広 山	部山島口	岡広福山 徳 山徳ピク	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	国 岡山市西古松西 広島市中区光開 福山市南威王 吉敷郡小郡町石 周南市野上町名	阿8-23 阿3-9-17 J3-5-15 范園町5-28	3
岡 広 山	部山島	岡広福山徳にか	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	国 岡山市西古松西 広島市中区光開 福山市南威王 吉敷郡小郡町石 周南市野上町名	阿8-23 阿3-9-17 J3-5-15 范園町5-28	3
岡 広 山	部山島口根	岡広福山徳とクム陰とクム陰とクム陰とク	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	国山市西古松西広島市中区光南福山市南蔵王町吉敷郡小郡町石周南市野上町名松江市学園1-1	5町8-23 第3-9-17 第3-5-15 范園町5-28 2-35 6-39	3
岡広山島	部山島口根	岡広福山徳とクム陰とクム陰とクム陰とク	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	国 岡山市西古松西 広島市中区光開 福山市南威王 吉敷郡小郡町石 周南市野上町名	5町8-23 第3-9-17 第3-5-15 范園町5-28 2-35 6-39	3
岡広山島	部山島口根	岡広福山徳とクム陰とクム陰とクム陰とク	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	国山市西古松西広島市中区光南福山市南蔵王町吉敷郡小郡町石周南市野上町名松江市学園1-1	5町8-23 第3-9-17 第3-5-15 范園町5-28 2-35 6-39	3
岡広山島鳥	部 山島 口 根 取 川	岡広福山徳松峰島高	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 山 S.S. シー販売(株) 江 S.C. シー販売(株) 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	国 岡山市西古松西 広島市中区光岡福山市南蔵王町吉敷郡小郡町7周南市野上町2 松江市学園1-1島取市千代水1 国	厨8-23 第3-9-17 [3-5-15 范園町5-28 35 6-39 丁目22-1	3
岡 広 山 島 島 香徳	部     山島     口根取       川島	岡広福山徳松峰にクル戦に見る。	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター順売(株) シールデ・(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	国 岡山市西古松西 広島市中区光橋福山市南蔵王町吉敷郡小郡町石 周南市野上町名 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国	阿8-23 〒3-9-17 丁3-5-15 西町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1	3
岡 広 山 島 島 香徳高	部     山島     口根     取     川島知	岡広山徳とり地へ	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.S. 松 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (088) 682-0546	国	師[8-23 第3-9-17 [3-5-15 眩闌[5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 [4-1-43	3
岡 広 山 島 島 香徳高	部     山島     口根     取     川島知	岡広 山徳 世紀 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (088) 923-0372	国	師[8-23 第3-9-17 [3-5-15 乾闌町5-28 35 6-39 丁目22-1 205-1 37 [4-1-43]	
岡 広 山 島 島 香徳高	部     山島     口根取       川島	岡広 山徳 世紀 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国山市西古松西広島市中区光路山市南蔵王町吉敷郡小郡町7周南市野上町2 松江市学園1-1島取市千代水1 国。松市田村町2 徳島市沖浜2-3高知市高須新町松山市中央1-4宇和島市坂下2	師[8-23 第3-9-17 [3-5-15 乾闌町5-28 35 6-39 丁目22-1 205-1 37 [4-1-43]	
岡 広 山 島 島 香徳高	部     山島     口根     取     川島知	岡広 山徳 世紀 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (088) 923-0372	国山市西古松西広島市中区光路山市南蔵王町吉敷郡小郡町7周南市野上町2 松江市学園1-1島取市千代水1 国。松市田村町2 徳島市沖浜2-3高知市高須新町松山市中央1-4宇和島市坂下2	師[8-23 第3-9-17 [3-5-15 乾闌町5-28 35 6-39 丁目22-1 205-1 37 [4-1-43]	
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛	部 山島 口 根 取 川島知媛	岡広 山徳 世紀 日本	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	国山市西古松西	師8-23 第3-9-17 [3-5-15 范園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 [3-1-43] 1-12 単年407-4	0
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福	部     山島     口根     取     川島知媛     岡	岡広 山 塩松 山原 高 徳高 全 福 久 留	山 S.C. 島 S.C. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 毎 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 田 S.S.	中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	国 岡山市西古松西 広島市中区光橋 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖須新田 松山市中央1-4 宇和島市板下3	断町8-23 第3-9-17 J3-5-15 延園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 805-1 37 J4-1-43 1-12 津甲407-4	0
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛	部 山島 口 根 取 川島知媛	岡広 山 塩松 山原 高 徳高 全 福 久 留	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 少 - 販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. の S.S.	中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	国 岡山市西古松西 広島市中区光門 吉敷郡小郡町7 周南市野上町2 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高島東市千代水1 高島東市高央下河 本 中 福留米市山村町2 高知市中下河 本 中 福留米市の高 大 大 田村野ので 大 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村町の 大 田村の 大 大 大 大 田村の 大 大 に 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	師[8-23] 第3-9-17 [3-5-15] 范園町5-28 -35  6-39  丁目22-1  205-1 37 [4-1-43] 1-12  津甲407-4  非第多駅前4-  字移駅前4-  字梯浦1-11 比区片野2-	0
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀	岡広 山 嶋松山鳥 高 徳高 宇 名九	山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. リロ S.S. ター販売(株) ター販売(株) ター販売(株) ター販売(株) ター取 S.C. 経島 S.S. 知 S.S. の S.S. o S.S.S. o S.S. o S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	国山市西古松西 福山市西古松西 福山市西古松西 福山市南西 医黑西南南南部町 2	厨町8-23 第3-9-17 月3-5-15 范園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 月4-1-43 1-12 単甲407-4 季多駅前4- 平神浦1-11 比区片野2- 1-13	0
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎	岡広山・山松山県島高徳高松・電・北長佐田の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の	山 S.C. 島 S.C. 日 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 田間 S.C. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S. の B.S.S.S. の B.S.S.S.S. の B.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	国	頭 8-23	0
岡 広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長 大	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分	岡広 山 山 松 山 島 高 徳 高 本 名 九 佐 大	山 S.C. 島 S.C. 日 S.C. 日 S.S. ター販売S.C. ター販売S.S. ター販売S.S. ター取売S.S. の S.S. の S.S. o S.S.S. o S.S. o S.S. o S.S. o S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	国	師町8-23 第3-9-17 J3-5-15 医園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 J4-1-43 1-12 津甲407-4 専多駅前4- 平神浦1-1 比区片野2- 1-13 J1467-2 3-1-1	0
岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎	岡広 山 嶋松山県 高 松 福 北長 大熊	山 S.C. 島 S.S. 日 S.C. 日 S.S. ター脈 (株) C.C. ター脈 S.S. 松 S.C. ター脈 S.S. 松 S.C. 日 S.S. 日 S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (0857) 23-2151 (0858) 822-7387 (088) 822-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	国山市西古松郡 福山市西古松郡 福山市西古松郡 福山市西内区光照 高島市南郡町 名	師町8-23 第3-9-17 13-5-15 范園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 14-1-43 ト12 津甲407-4 等多駅前4- 平神浦1-11 比区片野2- ト-13 11467-2 -1-1 3-1-10	0
岡 広 山 島 島 香徳高 愛 福佐 長 大	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分	岡広 山 雌松雌鳥 高 松 福 北長 大熊宮	山 S.C. 島 S.C. 山口山 S.S. ター I S.C. ター I S.S. ター I S.C. ター I S.S. ター I S.S. タ	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151  (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018  1 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (096) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	国山市西古松西 国际	原町8-23 第3-9-17 月3-5-15 医園町5-28 2-35 6-39 丁目22-1 205-1 37 月4-1-43 ト12 津甲407-4 神浦1-11 比区片野2- ト13 月1-67-2 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-5-9	0
	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀 崎 分本	岡広 山 嶋松嶋 高 松 福 北長 大熊 宮延 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	山 S.C. 島山 S.S. リロ S.S. リロ S.S. リロ S.S. リー S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (0942) 39-3495 (094) 39-3495 (094) 39-3495 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	国山市西古松郡 福山市西古松郡 福山市西古松郡 福山市西内区光照 高島市南郡町 名	厨町8-23 〒3-9-17 月3-5-15 正園町5-28 -35 6-39 丁目22-1 205-1 37 14-1-43 1-12 1-12 1-13 11467-2 1-13 1-1-10 3-1-10 3-59 14-3	0

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0904

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読み のうえ大切に保管してください。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

このAVセレクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口(☞28ページ)にお問い合わせください。

#### 保証期間 -

お買い上げから1年間です。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

**26、27**ページの「故障かな?と思ったら」にしたがってお調べいただき、なお異常があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理いたします。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名	AVセレクター
型 名	JX-D300
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印も併せて お知らせください。
お 名 前	
電話番号	( ) –
訪問希望日	

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金で 技術料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設 備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

 $\overline{+}$ 

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただくこともあります。

便利	メモ
お買い上げの販売店	お近くのビクターサービス窓口
電話( ) —	電話( ) —

# 主な仕様

仕様および外観は、改善のため予告無く変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品名	AVセレクター
入出力端子	入力       4系統(D4映像、S映像、音声L/R)×4、         出力       2系統(S映像、音声L/R)×2         モニター出力       1系統(D4映像、S映像、音声L/R)×1
映像入力	基準入力 • S映像信号
	<ul> <li>最大入力</li> <li>S映像信号         Y : Vp-p = 1.5V (75Ω)         C : Vp-p = バースト 0.429V、シアン 0.963V (75Ω)</li> <li>コンポーネント映像信号         Y : Vp-p = 1.5V (75Ω)         Pb : Vp-p = 1.05V (75Ω)         Pr : Vp-p = 1.05V (75Ω)</li> </ul>
映像出力 (基準入力時)	S映像信号     Y : Vp-p = 1.0V (75Ω)     C : Vp-p = バースト 0.286V、シアン 0.642V (75Ω) コンポーネント信号     Y : Vp-p = 1.0V (75Ω)     Pb : Vp-p = 0.7V (75Ω)     Pr : Vp-p = 0.7V (75Ω)
映像クロストーク	50dB以上 (同CH Y/C間および同CH Y/Pb/Pr間 45dB以上)
映像S/N比	50dB以上
映像周波数帯域	S映像信号: 10 MHz コンポーネント信号: 30 MHz
音声入力	基準入力 - 10dBV 最大入力 +6dBV
音声出力	- 1 OdBV(基準入力時)
音声クロストーク	80dB以上(1kHz)
音声S/N比	80dB以上
音声周波数特性	5Hz~50kHz
歪率	0.03%以下
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	6W (スタンバイ時 2W未満)
外形寸法	幅 43.5 cm × 高さ 6.4 cm × 奥行き 28.2 cm (突起部、脚部を含む)
本体質量	2.4 kg
付属品	リモコン 単3乾電池 2本(動作確認用)

# 用語解説

#### マルチダビング

複数の機器を再生用または録画用として、どちらの用途でも自由に選べてダビングできること。

#### S映像信号

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。 鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

#### S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するため の識別信号を重畳させた信号です。

16:9のワイド画面でお楽しみいただけます。

#### S2映像信号

S1映像信号に加え、ワイドクリアビジョン放送であるかを 自動識別するための識別信号を重畳させた信号です。

#### コンポジット映像信号

S映像信号の輝度信号(Y)と色信号(C)を合成した信号です。

#### コンポーネント端子

DVDなどの高画質な映像信号(Y/Pb/Pr、Y/Cb/Cr)を信号間の干渉なく高性能モニターに送ります。

#### D映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子。数字は扱える信号を意味しています。

• JX-D300のD端子は「D4 まで対応しています。

D1	525i
D2	525p (525i)
D3	1125i(525p、525i)
D4	750p(1125i、525p、525i)
D5	1125p(750p、1125i、525p、525i)

# 索引

#### 五十音順

コンポーネント端子 <b>9</b>	. 14
ソースセレクト <b>8</b>	. 10
ダビングロック 8、10、18、19、21	<b>. 23</b>
マルチダビング	. 16
	プンポーネント端子

#### アルファベット順

D	DUBBING LOCK 8, 10, 18, 1 MONITOR SELECT	8、10、23
S	STANDBYランプSOURCE SELECTS映像信号	8、10

#### ご相談や修理は

#### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

接帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

#### 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12